

Varmvand konfiguration ved ekstern VVB/Føler

MYNUTE X 20RP/ MYNUTE X 30RP

- Sluk kedel = Fire streger ----
- Tryk menu knap i 2 sek. til P1 vises og slip
- Tryk igen 2 sek. til PWD vises og slip
- Skærm ændres til
0000 = Code 53
0053
- Godkend tast A+

Der er nu adgang til parameterne:

- Parameter P3 → P3.01 ændres
4 → 3
- Bekræft med menu knap =
enter

HUSK lus i stik m4a ved siden af hvor VVB føleren skal sidde.

OBS:

4,05 = Pumpehastighed 0007 = 100%
4,16 = Max. Fremløb
4,17 = Min Fremløb
4,18 = 1 Vejrkompensering
4,19 = Varmekurve