

Varmtvands -beholdere Vejledning 170 L

170 liter gulvmodel

anode

Beholderføler

Tømmehane

Varmtvands
udgang

Retur

Koldtvals
tilgang

Cirkulation

Fremløb