

Kvikguide til montering og opstart af varmepumpe model Beretta mod-bus.

Der skal bufferbeholder på anlægget, der sikrer varmepumpens mulighed for afisning

Anlægget skal gennemskylles

Der må ikke være nogen form for urenheder, se evt i manualen for vandkvalitet

Der skal monteres servicehaner på frem og retur

Der skal monteres snavssamler på frem og retur med afspærringer

Det anbefales, der påfyldes glykol på som frostbeskyttelse

Anlægget skal udluftes grundigt, så der ikke kommer luft i unitten

El tilslutning

Der skal være en afbryder ved varmepumpen (den skal afbryde for fase, nul og jord)

F/J/N er obligatorisk

Varmepumpen skal have egen el måler

WUI panelet skal monteres i henhold til manualen (24-25 1-3)

Klemmerne 13-5 skal luses, når der ikke skal køres køl

Klemmerne 13-4 er til montering af evt. rumføler

Forbindelsen, der er mellem klemmerne 13-7, skal blive

Kode til parameter er 0120, hold hus og ur inde

Såfremt varmepumpen skal monteres med en rumføler, anbefales det et indstiller følgende parametre

510

- 1 ON/OFF via rumføler kontakt
- 2 WUI er rumføler
- 3 WUI er kontrolpanel og fremløbsstyring

567

Pumpetryk fra varmepumpen standard er 19%. Hvis der ikke er en pumpe på anlægget, skal den op til 100%

Se manualen for pumpe tryk (fejl 32 hvis pumpen er sat for lavt)

581

- 1 fremløbstemperatur
- 0-varmekurve

1-12 er fabriksindstillede varmekurver

Ved alarm:

Hold M og ur inde, og hold dem inde igen for at vælge slet af alarm.

Læs omhyggeligt anlæggets vejledninger og manualer igennem for installation og ibrugtagning.