



BeSMART giver dig mulighed for, at kontrollere temperaturen i dit hus, samt indstille kedlen uden at have direkte adgang til den. BeSMART giver dig overblik og gør det muligt at ændre opvarmningstemperaturen, direkte via Smartphone, Tablet eller PC. Forbind BeSMART styringen til WiFi. Hermed er der adgang til funktionerne med en BeSMART App. BeSMART styringen kommunikerer via RF signaler (op til 8 styringer, hvis det er et multizone system). Med BeSmart bestemmer du selv hvordan og hvornår, kedlen skal foretage rumopvarmning. Derudover giver den mulighed for indstilling af brugsvandstemperatur, uden at have adgang til kedlen. Der er mange muligheder for anvendelse af denne styring samt funktionerne.



BeSMART kan bruges som:

- Fjernbetjening til fuld kontrol – OT-Bus kommunikation (Kun for Beretta kedlerne der er installeret med den specifikke kommunikations bus)
- Erstatning for den gamle termostat– ON/OFF



Display med de mest anvendelige muligheder:

T1 antifrost temperatur: Denne temperatur bruges, når rummene ikke er i brug.

T1 antifrost temperatur: Denne temperatur anvendes, når rummene ikke anvendes i løbet af dagen, om natten eller under ferie.

T3 komfort temperatur: Dette er den temperatur, der giver den bedste komfort i løbet af dagen.

Smart styring med APP (iOS & Android)

Styring af indeklima og kedel

Driftstilstand for AUTOMATIC, MANUAL, PARTY, HOLIDAYS, SUMMER, OFF (Summer og Off kun med OT-Bus)

- Rum sætpunkt og programmerbar termostat til varme/køl
- Opvarmnings sætpunkt, klimakurve og rumføler (Kun med OT-Bus)
- Varmtvands temperatur (kun med OT-Bus)
- Advarselsmeddelelser og fjernindstilling af kedlen (kun med OT-Bus)
- Parameter (kun med OT-Bus) Parameter
- Display til information af driftstilstand, overvågning af temperaturen, flamme funktion, modulering af blæser, anlægstryk, varmtvands pumpe (kun med OT-Bus)



Dimensioner

		Units
W - Width	135	mm
H - Height	89	mm
D - Depth	28	mm

